

定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了降低污染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目	保養間隔時間																								備註	
		公里數 月數	300 初次	2000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000	15000	16000	18000	20000	22000	24000	25000	26000	28000	30000	32000	34000	35000	36000		
	視公里數或月數，哪一個先到先保養																										① 每1000公里 建議添加指定 牌之機油
潤滑系統	引擎機油	*	R	R	R			R	R	R	R	8	9		R	R	R	R	R		R	R	R	20	21	22	② 若配 輪的 用皮 粉並 有破 時帶 要現 內調 力內。
	機油濾網	*		C					C							C					R	R	R			C	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	機油濾芯	*						R								R						C				C	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	齒輪油	*		R											R (每3000公里檢查)												
燃料系統	汽油泵濾網	*					I			R				I					I			R				I	多區清潔系統 應定期使用。
	燃油壓力檢查	*						D					D					D				D			D		友行更換清潔 系統。
空氣供給系統	空氣濾清器濾芯	*註③④					R			R			R			R			R			R			R		若當地氣候 惡劣，應定期 更換或清潔。
	蒸發油氣回收裝置	*					I				I					I			I			I			I		
傳動系統	含氧感知器	*		D				D			D				D			D				D			D		③ 若當地氣候 惡劣，應定期 更換或清潔。
	CVT裝置-皮帶/滾子/濾棉	*					I/C			I/C			I/C			R		I/C			I/C			I/C		I/C	
點火系統	後輪驅動皮帶/鏈條(本機種無此保養項目)	*註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	火星塞	*						I		R	I				I	R		I				R				I	
引擎管理系統	電瓶	*		D				D		D			D			D			D			D			D		④ 為了確保 車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	節流閥體	*註④								C						C						C					多區清潔系統 應定期使用。
	噴油嘴	*註①④								C						C						C					友行更換清潔 系統。
	汽門間隙	*註④																				C					若當地氣候 惡劣，應定期 更換或清潔。
	凸輪鏈條	*	I					I			I				I			I				I			I		車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
煞車系統	煞車拉桿遊隙 (必要時更換煞車來令片)	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	煞車油 (必要時更換煞車來令片)	*	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	ABS輪速感知器/讀取盤	*					M/I			M/I			M/I			M/I						M/I			M/I		車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
冷卻系統	副水箱/冷卻液	*	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	水箱散熱片/水箱前保護網	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	冷卻管路/接頭	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
其他	車體重要螺栓	*	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	胎壓/胎紋(>0.8mm)	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	車殼內有破皮， 或必要時更換 皮帶，否則在 規定里程內調 整皮帶張力。
	電動風鏡	*								I/A						I/A						I/A					I

不定期保養：

- 點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
CVT傳動皮帶建議每20000公里應更換。但特殊使用者應提前更換。
- 潤滑系統：引擎機油初次(300km)、每2000km及當機油更換指示燈顯示更換時。
- 噴油嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，必要時請提早清潔保養。
- ABS輪速感知器/讀取盤：每5000公里須進行保養點檢，必要時更換新品。

★ 建議KYMCO經銷門市來執行		
排放控制系統及定期檢查及實施保養項目與時間週期表		
I	Inspection	檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換。
A	Adjust	調整。
C	Clean	清潔。
R	Replace	更換。
T	Tight	鎖緊。
M	Maintenance	維修保養。
D	Diagnosis	診斷器檢查